









Умна брава ASDBG S31A

Ръководство за Употреба



Внимание:


1. Моля, зарядете батерията при сигнал за слаб заряд.
2. Моля, съхранявайте механичните ключове на място, което можете да достъпите при нужда.
3. Прочетете внимателно ръководството преди употреба.



1. Монтаж

1.1 Монтаж на дръжката


Стрелката гравирана в гнездото за дръжката трябва да сочи в посока, в която сочи дръжката.



1. Turn the handle on the front panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise

2. Remove the handle


3. After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning



1. Turn the handle on back panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise




2. Remove the handle




3. After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning


Стъпка 1: Монтаж на брава




Стъпка 2: Монтаж основа на дръжка





Стъпка 3: Плъзгаща резбована втулка



Стъпка 4: Свързване на кабели



Стъпка Монтаж заден капак	Стъпка Слагане на батерии
	

Характеристики

Материал	Неръждаема стомана
Размери(преден/заден панел)	280*38*25 мм
Тегло на устройството	2.5 кг
Начин на отключване	Bluetooth Парола Карта Стандартен ключ
Цветовете	Сребърен, черен, златен, сив
Подходящ за монтаж на	Алуминиеви, дървени, плъзгачи се врати, врати с автомат(swing doors)
Работно напрежение	6V / 4 батерии AA
За врати с дебелина	35 - 75 мм
Памет	Кодове: 150 & IC Карти: 200
Работна температура	от -30C до +60 градуса
Допустима влажност	от 20 до 90%
Аларма нисък волтаж	При спад под 4.5V

5. Регистрация




5.1 Свързване на устройството с телефон

- 1.1) Ако използвате Android , моля сканирайте левия QR код.
- 1.2) Ако използвате Apple iPhone, моля сканирайте десния QR код.
- 1.3) Можете да потърсите по ключови думи "TT Lock" в GoogleStore или App Store.
- 2) Регистрирайте нов акаунт чрез телефонен номер или и-мейл и се логнете.
- 3) След логване в акаунта си, натиснете "+" бутона, за да добавите устройството.
- 4) Устройството ще бъде засечено, натиснете "+" бутон.
- 5) Преименувайте устройството, с името което желаете.
- 6) Бравата е успешно добавена, към вашия акаунт.

*** Приложението "TT Lock" е преведено на български език към 2020 година.

Телефонът трябва да е на максимум 2 метра от ключалката по време на процеса на свързване



Характеристики

- passage mode(режим на временно отключена брава)
- неръждаема стомана
- приложение с история на дейността
- гласово управление
- аларма при слаба батерия и взлом
- гласова настройка
- функция автоматично заключване
- заключване на екрана
- защита срещу шпиониране
- smart freeze(режим временно блокиране на достъпа)
- аварийно зареждане през USB порт

Управление на потребителите

Bluetooth управление

След успешно свързване телефон-бравата, натиснете  за да отключите вратата.

(трябва да сте най-много на 5 метра разстояние от вратата)


Отдалечен контрол(опция)

Бравата е свързана с Bluetooth, за да свържете бравата към WiFi мрежата на домът си, трябва да се сдобие с устройство gateway. Чрез gateway устройството можете да управлявате бравата от всяко място с достъпна интернет мрежа.

След потвърждение, че телефонът и бравата са свързани към gateway-а, натиснете  за да отключите вратата.

Задаване на passcode

Passcode е също начин за отключване. След като въведете passcode натиснете unlock бутона за да отключите. Passcode-овете са най-различни - перманентни, за период от време, за единично отваряне и т.н.




Управление чрез e-Key

Кликнете  за да изпратите електронен ключ за отваряне на бравата от друг потребител.


Човекът, ползващ кода трябва да има акаунт в приложението и то да е инсталирано на телефона му. За да се даде достъп, се въвежда акаунта на получателя на кода, дава се име на кода и период на валидност на кода.

Натискате Send и потребителят получава bluetooth достъп за определеното време.





Добавяне на карти

Можете да отваряте бравата с IC карти, първо трябва да ги добавите в приложението. Картата може да бъде с постоянна валидност или за ограничен период от време, това може да се променя и след добавянето ѝ.



Добавяне на карти - отдалечено

Трябва да имате инсталиран gateway



Управление администраторска парола

Натиснете  - "Basics" - "See Admin Passcode" въведете Passcode на клавиатурата и натиснете "#" за да отключите.

Управление чрез e-Key

Натиснете  за да управлявате електронните ключове, които изпращате.

Електронните ключове позволяват Bluetooth достъп.

Администратора може да управлява ключовете, изпратени от него - да ги изтрие, пренастрой, да изпраща нови, да променя валидността им, да преглежда история за всеки изпратен ключ. За скоро изтичащи ключове, приложението предупреждава със съобщение потребителите.


Управление на Passcode

Натиснете , всички пароли могат да бъдат видяни и управлявани оттук.

Можете да сменяте пароли, да ги изтривате, да задавате отново парола и да преглеждате история на ползването им.

История на отключванията

Натиснете  - оттук се информирате, кога и от кого е отваряна вратата.



5.3 Отдалечено управление - свързване на Gateway модул

Светлинна индикация



При включен gateway:

- Светлината мига в червено и синьо
Stand by режим, готов за свързване
- Свети в син цвят: Работен режим
- Свети в червен цвят: Недостъпна мрежа

Свързване на gateway и приложение

1. Включете приложението 2. Натиснете "≡"



3. Изберете [Gateway]



4. Изберете [G2]



5. Включете gateway в захранването, включете самото устройство, ще започне на мига в червено и синьо




6. Натиснете "+" знака



7. Добавете Gateway



8. Изберете мрежа, попълнете паролата



9. Операцията завършена

▲ Ако връзката не се осъществи, моля изключете устройството и опитайте отново.

Окомплектовка

Преден панел

Заден панел

Брава

Ръководство за употреба

IC Карти - 3 броя

Ключове - 3 броя

Гумени уплътнения - 2 броя

U-clip(шпленд)

Насрещник

Планка за насрещник


Подложки

Крепежни елементи за

монтаж на различни

типове и дебелини врати

Gateway(закупува се отделно)



Въпроси и отговори

Откъде да видя история на отключвания?

От приложението за телефон "TT Lock".

Защо трябва да качвам отпечатъци в приложението?

Всъщност не се качва самият отчетатък, а свързан с него номер. Това е необходимо, тъй като отпечатъците, трябва да бъдат видими в приложението, а не са добавени през него.

Колко e-Keys мога да задам?

Няма ограничения в броя на e-Keys.

Защо приложението изписва e-Keys със статус "pending" / в процес на обработка?

Защото потребителят, на който е изпратен e-Ключ трябва да отвори приложението и да приеме ключа.

Защо не може да бъде получена парола за еднократен достъп?

Може да се дължи на проблем на мобилния оператор или с SMS сървъра.

Може и да е заради въведени грешни параметри при начално настройване.

Може ли потребител да е логнат от две устройства едновременно?

Не, не е възможно.

Може ли да се сваля историята на отключване?

Да, чрез Bluetooth.

Защо не мога да отключа при включен Passage Mode(режим на временен свободен достъп)?

Трябва да удостоверите отключване, след което режимът ще бъде приложен.

Какво прави функция Auto Lock?

Задава време, при което бравата се заключва автоматично след отключване.

Защо не мога да изпратя e-Key?

Проверете има ли регистриран потребител със зададеното потребителско име.

Колко устройства мога да добавя/контролирам с приложението?

Няма ограничение.

Мога ли да добавя Passcode, отпечатък или карта през интернет?

Passcode(парола) може да се добави през интернет,

отпечатък не може да се добави през интернет, карти могат да се добавят само от телефони с Android и поддържащи NFC.

Въпроси и отговори

След монтаж клавиатурата/екрана не работи.

Проверете дали батерийте са сложени правилно, имат ли достатъчно заряд.
Махнете задния панел и вижте дали е свързан с предния(кабела).

Не мога да регистрирам отпечатък.

Почистете сензора, ръцете ви също трябва да са чисти.

Отпечатъкът е разпознат, но вратата не може да се отвари.

Моля, свържете се със сервизен център.

Бравата консумира много мощност.

Вероятно се дължи на късо съединение.

Можем ли да регулираме силата на звука на сигналите, които издава бравата?

През Bluetooth не, през интернет да.

Вратата не се отключва при натискане на дръжката отвън, а отвътре се отключва.

Проверете дали сте монтирали правилно дръжката, може да сте сбъркали посоката на въртене.

При колко невалидни записа/грешни пароли/ блокира бравата и за колко време?

Бравата блокира за 5 минута, ако се въведат 5 грешни пароли подред.

Колко записа може да съхранява бравата?

През Bluetooth - 500 записа, други - 10 000 записа.

Към колко брави може да се активира карта едновременно?

Няма ограничение.

Не може да се отключи след заключване.

Сменете пружината, свържете се със сервизен център.